Схема подключения ШУ-ДН-1(2) вер. 1.0

Шкаф управления дренажным насосом ШУ-ДН-Х-54 УХЛ4

РелейнаяЛогика

Подключение датчиков уровня

Сигнал	Описание
СХ	"сухой" ход
НУ	низкий уровень
ВУ	высокий уровень
АУ	аварийный уровень

Сигналы диспетчеризации

Разъем	Контакт	Описание
X2-1	1-2	Аварийный уровень
X2-1	3-4	Насос 1 норма
X2-2	1-2	Насос 1 авария
X2-2	3-4	Насос 1 работа
X2-3	1-2	Насос 2 норма
X2-3	3-4	Насос 2 авария
X2-4	1-2	Насос 2 работа
X2-4	3-4	Неисправность общая

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема подключения ШУ-ДН-1(2) вер. 1.0	Лист